

KABA TEMİZLİK

1. Kaba temizlik işinde çalışacak işçiler kişisel koruyucu malzemeler olarak; baret, fosforlu yekek, çelik burunlu çelik tabanlı emniyet ayakkabısı, eldiven ve toz maskesi vb.kullanmalıdır.
2. Temizlik için kullanılan tel fırça, raspa, kürek vb. malzemelerin ergonomik şartlara uygun olanları seçilmelidir. Sapı kırık, çatlak olan malzemeler kullanılmamalıdır.
3. Temizlik yapılan alanda bulunan tesisat boşlukları, asansör boşlukları ve merdiven boşluklarına dikkat edilmelidir.
4. Çıplak, sıyrık, fişsiz,açık uçlu seyyar besleme kabloları kullanılmamalıdır. Çalışılan alanda bu tarz uygunsuzluk tespiti halinde ilk olarak amire önlem alınması için bilgi verilmelidir.
5. Çalışan yerde iş kazası oluşturabilecek bir risk tespit edilmesi halinde derhal sorumlu amire bilgi verilmelidir.
6. Can güvenliğini tehlikeye düşürecek bir alanda çalışılması istenirde dahi çalışmama hakkını kullanılmalıdır ve durum SEÇ sorumlusuna bildirilmelidir.
7. Korkulukları ve kapamaları yapılmamış asansör, merdiven ve shaft boşluklarına yaklaşılmalıdır.
8. Temizlik sonrası biriken atıkları çuvallara doldurarak atım yapılacak alanda güvenli şekilde toplanmalıdır.Toplanan çöplerin kaldırılması için ekip şefiyle irtibata geçilmelidir.
9. Çalışanlar kaldırma kapasitelerinin üzerinde yük kaldırmaya çalışılmamalıdır. Gerekli durumlarda iş arkadaşlarından yardım istemelidir. İnsan gücüyle kaldıramayacak yükler JCB veya BOBCAT gibi iş makinaları ile yapılmalıdır.
10. Temizlik sonrası çıkan atıklar gelişi güzel atılmamalıdır. Atılan malzemeler iş kazalarına neden olabileceği için çalışanlar kendi emniyetleri kadar iş arkadaşlarının emniyetine de dikkat etmelidir.
11. Kat içlerinde biriken atıklar eğer ki çöp tahliye sistemi mevcutsa bu sistemlerden atılmalıdır.
12. Çöp tahliye sistemi olmayan bloklarda yük asansörü, dış cephe asansörleri ile taşınarak indirilmelidir.
13. Eğer tek çare molozların katlardan atılması ise; bu gibi durumlarla çöp atılacak alan ikaz bantları ile işaretlenip, bu bölgeye girişleri engelleyecek gözcü eşliğinde atım yapılmalıdır.
14. Kat içlerinden çöp atımı yapan işçiler yüksekten düşme ihtimaline karşın uzatma can halatları ile birlikte paraşüt tipi emniyet kemerlerini kullanmalıdır.
15. Atım sonrası biriken atıklar gerekli geri dönüşüm faaliyetleri sonrası atık toplama alanlarına taşınmalıdır.
16. Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz emisyonlarını azaltacak tedbirler alınmalı, çalışmaya başlamadan önce saha sulanmalı ve faaliyet alanının çevresi kapatılmalıdır.
17. Yakarak imha etmek hava kalitesini bozarak hava kirliliğine sebep olduğundan naylon, lastik evsel atık vb.atıkları yakarak imha edilmemelidir.
18. Bölgedeki rögar kapaklarının ızgaralarını temizlenerek suların akmasını sağlanmalıdır.
19. Tozlu işlerde çalışacak işçiler, vardiya sonunda yıkanmalı veya duş yapmalı, yıkanmadan yemek yememeli ve yatağa girmemelidir.
20. Temizlik için işçilerin sorumluluğuna verilen malzemeler korunmalı, bakımları yapılmalı ve depolanmalıdır.

İNCE TEMİZLİK

1. İnce temizlik işinde çalışan personeller fosforlu yekek, eldiven, toz maskesi vb. kişisel koruyucu malzemeler kullanmalıdır.
2. Temizlik aletleri olarak kullanılan fırça, faraş,çekpas,elektrikli süpürge gibi malzemelerden ergonomik şartlara uygun olanları kullanılmalıdır.
3. Birimde işçilere verilen sorumluluk bölgesindeki gözle görülen yerler süpürge ile tozlar etrafa dağıtılmadan süpürülmelidir.
4. Temizlik sırasında oluşabilecek toz etkenlerine karşın toz maskeleri kişisel koruyucu malzeme olarak kullanılmalıdır.
5. İşçiler boylarının yetişmediği yerlerde çalışma yaparken uygun çalışma sephalarını kullanmalıdır.
6. Temizlik sırasında kaygan zemin oluşması halinde bu bölgeler tabelalarla işaretlenmelidir.
7. Temizlik yapılan alanlarda bulunan elektrik sigorta, priz ve fiş bölgelerine dikkat edilmelidir.
8. Kullanılan temizlik kimyasallarına temas konusunda dikkatli olunmalıdır. Bunlar,malzeme güvenlik bilgi formlarındaki talimatlara uygun şekilde kullanılmalıdır.
9. Temizlik bezleri, tüy dökmeyen, pamuklu kumaştan yapılmış, ısıya dayanıklı, sık dokunmuş bezler olmalıdır. Her temizlik sonrasında bu bezler deterjanla yıkanıp, kurulandıktan sonra kullanılmalıdır.Toz bezini kesinlikle silkenmemelidir.
10. Toz alırken tozunu alınan cisme hasar verilmemelidir,hasar durumunda birim sorumlusuna haber verilmelidir.
11. Dış cephelerde yapılacak cam ve cephe temizlikleri ancak bu işte eğitilmiş elemanlar tarafından yapılmalıdır.
12. Bu tarz çalışmalar dışarıdan ve özel korunaklı sepetleri olan vinçler yardımıyla yapılmalıdır.
13. Yüksekte yapılan çalışmalar sırasında paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalıdır ve can halatları ile sağlam şekilde bağlamadan çalışma yapılmamalıdır.
14. Dış cephe temizlikleri sırasında aşağıya malzeme düşürme risklerine karşın o bölgede çalışma engellenmeli ve temizlik işi aşağıdaki bir gözcü denetiminde yapılmalıdır.
15. Tozlu işlerde çalışacak işçiler, vardiya sonunda yıkanmalı veya duş yapmalı, yıkanmadan yemek yememeli ve yatağa girmemelidir.
16. İşçiler temizlik için sorumluluğuna verilen malzemeleri korumalı,bakımlarını yapmalı ve depolamalıdır.

Her işçi kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereğine uygun olarak iş güvenliği ile ilgili her türlü gereç ve vasıtaları ilgililerden isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde meydana gelebilecek kaza ve neticelerden ve iş güvenliği talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya sebep olacağınız bir kazadan dolayı sorumlu olacağınızı unutmayınız.

Yukarıdaki maddeleri tamamen okudum. İş güvenliği ile ilgili eğitimi aldım, işim ve ilgili hususlarda tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacağım, eğer yetkim dışında ise derhal yetkilisine ve işyerine müracaat edeceğim. Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve iş güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.

TEBLİĞ EDEN
(SEÇ Birimi)

TEBELLÜĞ EDEN